

RAZER
KRAKEN PRO



Díky perfektní rovnováze hmotnosti, funkčnosti a výkonu jsou sluchátka Razer Kraken Pro bezesporu těmi nejpohodlnějšími herními sluchátky, které lze používat i pro poslech hudby venku.

Vzhledem k tomu, že jsou optimalizována pro dlouhodobější nošení, jsou sluchátka Razer Kraken Pro vybavena plně výsuvným mikrofonem a ovládáním hlasitosti na kabelu, díky čemuž získáte snadný přístup ke všem jejich funkcím. Dva vysoce kvalitní měniče těchto plnohodnotných sluchátek Vám zprostředkují věrnou kvalitu zvuku, díky které se do své hry ještě více ponoříte. Díky kombinovanému 3,5mm konektoru jack a rozdělenému kabelu získáte podporu mikrofonu při používání sluchátek v kombinaci s mobilním zařízením a zároveň také plnou konektivitu bez ohledu na herní nastavení, takže si vždy vystačíte jen s těmito sluchátky.

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ / POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ.....	2
2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA	3
3. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ.....	6
5. POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK RAZER KRAKEN PRO	7
6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA.....	9
7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	10

1. OBSAH BALENÍ / POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ

OBSAH BALENÍ

- Analogová herní sluchátka Razer Kraken Pro
- Dělený adaptér audio/mic
- Důležité produktové informace

POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ

Poslech

- Přístroje s 3,5mm audio konektorem jack

Poslech a mikrofon

- Přístroje s 3,5mm kombinovaným konektorem audio + mic
(Zařízení funguje v kombinaci se všemi přenosnými audio/mobilními/ počítačovými přístroji včetně zařízení iPod, iPhone, iPad, Kindle Fire, Android, Razer Blade, Macbook Pro nebo novějších přístrojů Ultrabook.)

Použití s děleným adaptérem audio/mic

- Přístroje se samostatnými 3,5mm konektory jack pro připojení audia a mikrofonu
(Funguje v kombinaci s většinou notebooků a počítačů.)


2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA

REGISTRACE

Pokud se přihlásíte ke svému účtu na Razer Synapse, můžete v reálném čase zjistit, jak dlouhá záruční doba se vztahuje na Vámi zakoupené produkty. Pokud máte zájem o bližší informace o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky www.razerzone.com/synapse.

Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím seznamu zvolte položku *Warranty Status (záruční status)*.

Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky www.razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.



Sériové číslo Vámi zakoupeného produktu je uvedeno pod koženkovou mušlí, viz obrázek.

TECHNICKÁ PODPORA

Výhody, které získáte:

- 1letá omezená záruka výrobce
- Bezplatná online technická podpora na webových stránkách

www.razersupport.com.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

SLUCHÁTKA

- Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz
- Impedance: 32 Ω při 1 kHz
- Citlivost (@ 1 kHz, 1 V/Pa): 110 \pm 4 dB při 1 kHz max.
- Vstupní napájení: 50 mW
- Měníče: 40 mm, s neodymovými magnety
- Vnitřní průměr mušle: 50 mm
- Délka kabelu: 1,3 m plus 2m kabel a děleným adaptérem
- Přibližná hmotnost: 300 g
- Konektor: analogový 3,5mm kombinovaný jack (sluchátka a mikrofon)


MIKROFON

- Frekvenční rozsah: 100 - 10 000 Hz
- Poměr signál/šum: 52 dB
- Citlivost (@1 kHz, 1 V/Pa): -40 \pm 4 dB
- Příjem: všesměrový

OVLÁDÁNÍ NA KABELU

- Analogové ovládání hlasitosti
- Rychlý přepínač pro vypnutí mikrofonu

4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ




- A. Nastavitelný polstrovaný hlavový most
- B. Sklápací mušle
- C. Kruhové koženkové polstrování mušlí
- D. Výsuvný mikrofon
- E. Přepínač pro vypnutí mikrofonu
- F. Ovladač pro regulaci hlasitosti
- G. 3,5mm audio + mic jack
- H. Dělený adaptér audio/mic

5. POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK RAZER KRAKEN PRO


POUŽÍVÁNÍ VÝSUVNÉHO MIKROFONU



Mikrofon je vypnutý




Mikrofon je aktivní




NASTAVENÍ HLASITOSTI


Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ SE SLUCHÁTKY



Doporučujeme Vám roztahovat sluchátka před nasazením na hlavu jen jemně, abyste co nejméně namáhali hlavový most. Každopádně dejte pozor, abyste sluchátka neroztahovali nadměrně, protože mají své fyzické limity.

6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby bylo používání sluchátek Razer Kraken Pro maximálně bezpečné, doporučujeme Vám řídit se níže uvedenými pokyny:

1. Pokud při používání našeho zařízení zaznamenáte potíže, které přetrvávají i poté, co provedete nezbytná opatření pro odstranění problému, zařízení odpojte a zavolejte na telefonickou podporu společnosti Razer nebo navštivte stránky internetové podpory www.razersupport.com Nikdy se nepokoušejte sami zařízení opravit.
2. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijmete o práva vyplývající ze záruky) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
3. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv kapalinou a nenechávejte ho ve vlhkém prostředí. Se zařízením pracujte pouze při provozní teplotě v rozmezí 0°C až 40°C. Pokud by se provozní teplota dostala mimo toto rozmezí, vypněte a odpojte zařízení a nechte ho v klidu, aby se teplota opět stabilizovala na běžné rozmezí.
4. Protože Vás tato sluchátka i při nízké hlasitosti izolují od okolního zvuku, budete mít snížené povědomí o dění ve Vašem okolí. Při aktivitách, které vyžadují, abyste věnovali pozornost svému okolí, si sluchátka prosím sundejte.
5. Poslech nadměrně hlasitého zvuku po příliš dlouhou dobu může vést k poškození sluchu. Legislativa některých zemí mimo to povoluje při poslechu maximální hlasitost 86 dB po dobu maximálně 8 hodin denně. Z toho důvodu doporučujeme při dlouhodobém poslechu snížit hlasitost na příjemnou úroveň. Myslete prosím na svůj sluch.

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

Sluchátka Razer Kraken Pro vyžadují pro svou optimální funkci minimální údržbu. Doporučujeme, abyste je jednou za měsíc odpojili od počítače a vyčistili je pomocí měkkého hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte usazování nečistot. K vyčištění sluchátek nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.

7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Copyright © 2012-2015 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, slogan For Gamers By Gamers a logo tříhlavého hada Razer jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či neregistrovaná) společnosti Razer Inc. („Razer“) vztahující se k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Sluchátka Razer Kraken Pro („produkt“) se mohou svým provedením lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Společnost Razer nenesse za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto manuálu žádnou odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte prosím webovou stránku www.razerzone.com/warranty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Razer v žádném případě nenesse odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku, ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY

Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.

OBECNÉ PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je

neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z podmínek bez předchozího upozornění.