

# RAZER NABU WATCH



DOWNLOAD  
THE **NABU APP**



CONNECT  
YOUR WATCH



LIVE  
SMARTER

## OBSAH

1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY.....	2
2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA.....	3
3. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ.....	4
4. POUŽITÍ HODINEK RAZER NABU.....	5
5. NASTAVENÍ HODINEK NABU PROSTŘEDNICTVÍM POMOČNÉ APLIKACE.....	8
6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA.....	18
7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ.....	21

---

## 1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

### ***OBSAH BALENÍ***

- Hodinky Razer Nabu
- Nabíjecí kabel
- Důležité produktové informace

### ***SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY***

- iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus s iOS 8 (nebo vyšší verze)
- Zařízení Android 4.3 (nebo vyšší verze) s technologií Bluetooth Low Energy (BT 4.0 nebo vyšší verze)


---

## 2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA

### **REGISTRACE**

Vytvořte si účet s přiřazeným Razer ID, abyste měli k dispozici aktuální informace o stavu záruky produktu. Pokud máte zájem o bližší informace o účtu Razer ID a jeho výhodách, navštivte webové stránky [www.razerzone.com/razer-id](http://www.razerzone.com/razer-id). Pokud již máte uživatelský účet Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím seznamu zvolte položku *Warranty Status* (záruční status).

Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration). Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.




*Zde je uvedeno sériové číslo  
Vámi zakoupeného  
produktu.*

### **TECHNICKÁ PODPORA**

Výhody, které získáte:

- 1letá omezená záruka ze strany výrobce.
- Bezplatná online technická podpora na [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

### 3. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ




- A. Tlačítko Set (Nastavení)
- B. Tlačítko Adjust (Seřízení)
- C. Displej hodinek
- D. Tlačítko Mode (Režim)
- E. Tlačítko Light (Podsvícení)
- F. Tlačítko Nabu

---

## 4. POUŽITÍ HODINEK RAZER NABU

### **NABÍJENÍ HODINEK NABU**

Nabíjecí kabel hodinek Razer Nabu připojte k PC nebo k USB nabíječce.



*Upozornění: Před nabíjením sejměte hodinky Razer Nabu ze zápěstí. Hodinky Razer Nabu se nabíjí přibližně 2 hodiny. Hodinky Razer Nabu nenechávejte v nabíječce přes noc.*





## NASTAVENÍ HODINEK RAZER NABU

Stáhněte si aplikaci Nabu Watch pro zařízení s iOS nebo OS Android a postupujte podle pokynů na displeji.









## REŽIMY HODINEK

Hodinky Nabu nabízí celou řadu režimů, které jsou zastoupeny různými symboly. Tyto symboly jsou společně s jejich funkcí a popisem uvedeny níže. Pokud chcete zvolit určitý režim, stiskněte tlačítko Mode, a pokud chcete změnit konfiguraci, stiskněte tlačítko Adjust.

Symbol	Funkce	Popis
	Druhé časové pásmo	Ukazuje vlastní čas
	Nastavení	Tento režim použijte k nastavení tónů tlačítek a k zapnutí či vypnutí Bluetooth.
	Stopky	Když zvolíte tento režim, hodinky Nabu fungují jako stopky.
	Budík	V rámci tohoto režimu si můžete nastavit upozornění na konkrétní čas.
	Časovač	Vyberete-li tento režim, hodinky Nabu spustí funkci odpočítávání.

## STAVOVÉ UKAZATELE

Na displeji hodinek Nabu se zobrazují různé ukazatele. Níže uvidíte ukazatele, jejich funkce a popis.

Symbol	Funkce	Popis
	Datum	Zobrazuje aktuální datum (měsíc – den nebo den – měsíc)
	Vyzvánění	Ukazuje že, že je zapnuto hodinové vyzvánění
	Budík	Ukazuje, že je zapnutý budík
	Bluetooth	Ukazuje, že je na hodinkách Nabu aktivní technologie Bluetooth
	Den	Zobrazuje aktuální datum
	Čas	Zobrazuje aktuální čas (hodina:minuta:sekunda)




---

## 5. NASTAVENÍ HODINEK NABU PROSTŘEDNICTVÍM POMOCNÉ APLIKACE

*Právní upozornění: Abyste mohli využívat uvedené funkce, musíte se přihlásit do systému Razer Synapse 2.0. Tyto funkce se v závislosti na aktuální verzi softwaru a na operačním systému Vašeho počítače mohou změnit.*

### ÚVODNÍ STRÁNKA


Na úvodní stránce se zobrazují některé programy, které najdete v aplikaci Razer Nabu.



Pokud jste připraveni nastavit hodinky Razer Nabu , klepněte na možnost "*Join Razer*" (Připojte se k Razeru) nebo na "*Sign In*" (Přihlášení).

## **PŘIDÁNÍ STRÁNKY RAZER**

Pro přihlášení do účtu Razer ID musíte zadat svůj e-mail a heslo e-mailu a odsouhlasit podmínky poskytování služby a prohlášení o ochraně soukromí. Po vyplnění povinných údajů klikněte na možnost "Další" a pokračujte.



Let's get started

Email

Password

I agree to the Nabu [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

Next

## **VLASTNÍ NASTAVENÍ**

Prostřednictvím vlastního nastavení si můžete nastavit uživatelský profil tak, aby jej bylo možné využívat fitness aplikacemi, které jsou s hodinkami Razer Nabu kompatibilní.

← About you


Why are we asking this? ?

Name	First	Last
Birthday	January 1, 1990	
Height	5'9"	ft in
Weight	150	lbs
Gender		

Create Account

## **PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKA**

Pokud máte založený účet a přidělené Razer ID, klikněte na možnost “SIGN IN” (Přihlášení) a zadejte svůj e-mail a heslo.



Let's get started

Email

Password


Forgot password?

Sign In


q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l  
↑ z x c v b n m ↵  
123 🌐 space @ . return



## PRACOVNÍ STRÁNKA

Prostřednictvím pracovní stránky si můžete hodinky Razer Nabu spárovat se svým účtem a změnit nastavení hodinek Razer Nabu.



## Párování

Pokud chcete hodinky Razer Nabu spárovat se svým účtem, klikněte na ikonu  na pracovní stránce. Spárováním hodinek Razer Nabu s Vaším chytrým telefonem Vás provede stránka párování. Stačí postupovat podle pokynů uvedených na stránce, dokud daná aplikace úspěšně nenajde hodinky Razer Nabu.



Až aplikace úspěšně najde Vaše hodinky Razer Nabu, zobrazí se na chytrých hodinkách čtyřmístný kód. Pro autorizaci Vašich hodinek Razer Nabu klikněte na tento kód v aplikaci.


**< Nabu Setup**

Enter the number on your Nabu

Not working?

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫


Po úspěšném spárování hodinek Razer Nabu s Vaším účtem Vám krátký průvodce představí k některé funkce Vašich chytrých hodinek. Po skončení klikněte na možnost "Done".





## Nastavení

Pokud na pracovní stránce kliknete na symbol hodinek Razer Nabu, dostanete se k nabídce nastavení jako jsou upozornění, displej nebo alarm.



Níže jsou uvedena jednotlivá nastavení a jejich funkce:

**Details (Detaily)** - Prohlédněte si informace o hodinkách Razer Nabu, aktualizujte firmware Vašich chytrých hodinek nebo odpojte chytré hodinky od svého telefonu.

**Notification Settings (Nastavení pro upozornění)** - Vyberte, o čem byste chtěli být informováni.

**Activities (Aktivity)** - Vyberte, jaké cíle se mají na displeji hodinek Nabu zobrazovat.

**Display Settings (Nastavení displeje)** - Upravte nastavení vzhledu displeje hodinek Razer Nabu apod.

**Watch Settings (Nastavení hodinek)** - Slouží k manuálnímu nastavení času nebo k synchronizaci s aktuálním časem a k zapnutí či vypnutí hodinového vyzvánění.

**Alarms (Budíky)** - Nastavte si upozornění pomocí diskrétního budíku.


**Social settings (Nastavení do společnosti)** - Aktivujte nebo deaktivujte funkce chvění a pulzování

Connected Apps (Online aplikace) - Aktivujte nebo deaktivujte sociální aplikace třetích stran, jako jsou Facebook a Twitter.

Sleep Tracking (Monitorování spánku)-Aktivujte nebo deaktivujte sledování Vašeho spánku.

### **VÝSUVNÁ NABÍDKA**

Výsuvná nabídka nabízí širokou škálu informací ohledně Vás, Vašich hodinek Razer Nabu a aplikací.



Níže jsou uvedeny možnosti této nabídky a odpovídající funkce:

Dashboard (Pracovní stránka) - Na této stránce, která je ve výchozím nastavení vybrána jako hlavní, můžete sledovat Vaše zlepšování a zároveň odtud budete mít přístup k nastavení Vašich chytrých hodinek

Goals (Cíle) - Zde si můžete určit fitness cíle, kterých chcete dosáhnout.

Devices (Zařízení) - Zde jsou uvedeny informace o zařízeních, která jsou s aplikací propojena.

Help (Nápověda) - Databáze otázek a odpovědí, včetně návodu k hodinkám, díky níž se s Vašimi hodinkami Razer Nabu lépe sžijete.

About (O přístroji) - Zde jsou uvedeny verze aplikace a právní informace.

Sign Out (Odhlášení) - Zde se odhlásíte z účtu Vaší aplikace.

---

## 6. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Abyste dosáhli maximální bezpečnosti při používání Vašich hodinek Razer Nabu, radíme Vám dodržovat následující pokyny:

1. Pokud budete mít jakýkoli problém s používáním tohoto přístroje, odpojte ho od zdroje napájení a/nebo si ho sundejte, a kontaktujte telefonickou podporu společnosti Razer nebo využijte technickou podporu na stránkách [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com). Nesnažte se přístroj opravovat sami.
2. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijmete o práva vyplývající ze záruky) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
3. Nabíjejte hodinky Razer Nabu jen tak dlouho, jak je doporučeno v návodu, a nenechávejte je v nabíječce přes noc. Během nabíjení hodinky Razer Nabu nenoste.
4. Během nabíjení nesmí hodinky přijít do styku s tekutinami. Pokud tyto podmínky nedodržíte, může dojít ke zranění elektrickým proudem.
5. Hodinky Razer Nabu nerozebírejte a ani s nimi nezacházejte jinak, než je uvedeno. To se do jisté míry týká i padání na zem, mačkání, nadměrného ohýbání, propichování, trhání. Hodinky nedávejte do mikrovlnné trouby, nevystavujte ohni a nevsouvajte dovnitř žádné cizí předměty.
6. K čištění hodinek Razer Nabu nepoužívejte žádné abrazivní ani jiné hrubé čisticí prostředky.
7. Nevystavujte hodinky Razer Nabu příliš vysokým, ani příliš nízkým teplotám, a nenechávejte je dlouho na přímém slunci. To samé se týká také sněžení.
8. Nenechávejte hodinky Razer Nabu v blízkosti otevřeného ohně, tzn. kamen, svíček nebo krbů.
9. Vnitřní stranu řemínku nevystavujte organickým roztokům jako je alkohol, aceton nebo detergenty.
10. Výrobek zlikvidujte podle místních zákonů a pravidel o životním prostředí.

U některých uživatelů může dlouhodobý kontakt s kůží zvýšit její podráždění nebo alergii. Pokud si všimnete zarudnutí kůže, otoku, svědění anebo jiného podráždění, tak výrobek buď přestaňte nosit, anebo pod něj noste pruh látky. Pokud budete hodinky dále nosit, i když se tyto příznaky zmírní, může se podráždění objevit znovu anebo se i zhoršit. Pokud příznaky trvají, kontaktujte svého lékaře. Držte se prosím těchto rad ohledně údržby a nošení.

1. Hodinky Razer pravidelně čistěte a vždy důkladně vysušte, což platí dvojnásob pro místa, která jsou ve styku s pokožkou. Na čištění používejte čistý, vlhký hadřík. Neumývejte hodinky pod tekoucí vodou.
2. Hodinky noste dostatečně na volno, aby pod nimi mohl proudit vzduch. Pročtěte si pokyny ohledně nastavení velikosti.
3. Na tu část kůže, kde nosíte hodinky, nanoste šetrnou vrstvu ochranného krému.
4. Občas si hodinky sundejte a očistěte je, čímž zároveň umožníte pokožce dýchat.

### **LITHIUM-IONTOVÁ POLYMEROVÁ DOBÍJECÍ BATERIE**

Hodinky Razer Nabu jsou vybaveny vestavěnou, lithium-iontovou polymerovou dobíjecí baterií. Životnost baterie obecně záleží na používání. Příliš dlouhá doba nabíjení může životnost baterie snížit. Pokud se baterie po několika pokusech nenabije, může být nefunkční, a v tomto případě je potřeba kontaktovat zákaznickou podporu. Nesnažte se lithium-iontovou polymerovou nabíjecí baterii vyměnit sami.

### **NENABÍJECÍ MINCOVÁ BATERIE**

Hodinky Razer Nabu obsahují vestavěnou, nenabíjecí mincovou baterii (CR2032). Životnost baterie bývá 12–18 měsíců. Pokud je baterie slabá, ukáže se Vám to na displeji. Poznáte to tak, že symboly a ukazatele svítí pouze slabě, anebo display úplně zhasne. Pokud budete používat hodinky Nabu, i když bude mincová baterie slabá, mohou hodinky selhat. Baterii vyměňte co nejdříve. Nesnažte se vyměnit mincovou baterii Razer Nabu hodinek sami. Místo toho vyhledejte asistenční službu nebo původního prodejce nebo autorizované centrum Razer. Berte na vědomí, že výměna baterie je placená, i když probíhá v záruční lhůtě.

### **PŘESNOST ÚDAJŮ**

Přesnost našich senzorů a výpočtů s nimi spojených (t.j. uběhnutá vzdálenost a spálené kalorie) se během užívání mění.

### ***DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ***

Toto Razer zařízení není určeno k vědeckým nebo lékařským účelům, nýbrž k tomu, aby uživateli dávalo informace užitečné k udržování zdraví a kondice. Tento přístroj Razer není zdravotnické zařízení a není na seznamu UL nebo IEC 60601 (nebo jejich ekvivalentů). Toto zařízení je vhodné udržovat v dostatečné vzdálenosti, aby se zabránilo škodlivým účinkům na pacientech nebo zdravotnickém zařízení.

### ***OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V LETADLE***

Jistá omezení v používání tohoto přístroje platí na palubě letadla. Společnost Razer Vás upozorňuje, že je v zájmu bezpečného letu třeba respektovat palubní omezení. Informujte se u své letecké společnosti, jestli mohou být osobní elektronická zařízení (PEDs) používána během letu. Váš přístroj využívá technologii Bluetooth Low Energy, kterou většina leteckých společností považuje za bezpečnou.

---

## 7. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

### ***COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ***

© 2016 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, slogan For Gamers By Gamers a logo tříhlavého hada Razer jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Všechny další obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Aktuální podoba produktu se může lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Uvedené informace odpovídají skutečnosti v době tisku tohoto manuálu.

IOS je obchodní známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti Cisco v USA a v jiných zemích a je používána na základě licence. Apple, Apple logo, iPod, iPhone a iPad jsou obchodními známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a jiných zemích. App Store je značka služeb společnosti Apple Inc.

Android a Google Play jsou obchodní známky společnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, Windows Phone a logo Windows jsou obchodní známky společností v rámci koncernu Microsoft.

Značka Bluetooth® a její logo jsou registrované obchodní známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré užívání těchto známek podléhá licenci.

Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či neregistrovaná) společnosti Razer Inc. („Razer“) vztahující se k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Hodinky Razer Nabu („produkt“) se mohou svým provedením lišit od obrázků na obalu či jinde. Společnost Razer nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto manuálu žádnou odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

## **OMEZENÁ ZÁRUKA**

Aktualizované podmínky Omezené záruky najdete na [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty).

## **OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI**

Společnost Razer v žádném případě nenesení odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku, ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.

## **ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY**

Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.

## **OBECNÉ PODMÍNKY**

Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z podmínek bez předchozího upozornění.